

eve degree 

Get Started

入門

始める

Get started・入門・始める

①

Press the button once to activate Eve Degree. Thereafter press the button to toggle between temperature and humidity on the screen.

按一下按鈕激活 Eve Degree 然後 按按鈕在屏幕上切換溫度和濕度。

ボタンを1度押して、Eve Degreeを開始してください。その後はボタンを押すと、画面の温度と湿度が入れ替わります。





①

Eve Degree works wonders when simply placed on any surface, or mounted on a wall. Thanks to IPX3 water resistance, even outdoor locations exposed to a little rain are suitable.

Eve Degree 只需放在任何表面上，或者安裝在牆壁上，即可正常工作。由於採用 IPX3 防水設計，所以可以放在室外，即使下小雨也不怕。

Eve Degreeはどこかに置く、または壁面に取り付けるだけで、すぐに動作します。IPX3の防水規格に合格しているので、雨がかかる程度の屋外の使用にも適しています。



②

Download the Elgato Eve app from the App Store.


从 App Store 下载 Elgato Eve 应用程序。

App StoreからElgato Eve Appをダウンロードしてください。

🔍 Elgato Eve



Download on the
App Store




③

Open the Elgato Eve app and tap Add Accessory. Eve will now guide you through the setup process.

打开 Elgato Eve 应用程序, 并轻触“添加附件”。
Eve 现在将引导您完成安装过程。

Elgato Eve App を開始し、“アクセサリを追加”をタップしてください。ここからは Eve が設定プロセスを最後までご案内します。

Add Accessory



If you have already set up another accessory, go to the Eve settings to add Eve Degree to your home.

如果您已設有設置其他 Eve 商品, 則可直接前往 Eve 設定將 Eve Degree 添加到您家中。

既に他のアクセサリを設定している場合には、Eve の設定に進み Eve Degree をホームに追加してください。

Taiwan regulatory information(NCC)

低功率電波輻射性電機管理辦法

「第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。」

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

Hereby, Elgato Systems declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity is available at www.elgato.com/doc

Product: 10EAF5001 • Model: 20EAF9901 • Part: 51EAF5001


Battery & Reset • 電池和重置 • 電池&リセット

When replacing the battery, use a coin to open the enclosure. Insert a new CR2450 battery with the positive (+) side up, and push gently while closing the cover.

Press and hold the button for 10 seconds to reset Eve Degree.

更換電池時，使用硬幣打開電池蓋。插入一顆新 CR2450 電池，正極 (+) 朝上，輕輕推入。同時關閉后蓋。按下并按住按鈕 10 秒重設 Eve Degree。

電池を入れ替えるには、硬貨を使用して電池ケースのカバーを開けてください。新しいCR2450電池を+のサイドを上にして挿入し、軽く押しながらカバーを閉じてください。10秒間ボタンを押したままにして、Eve Degreeをリセットしてください。



Please keep your HomeKit Setup Code in a safe place. You need it to securely add Eve to your home, and nobody but you has a copy.

請將您的 HomeKit 安裝代碼存放在安全的地方。您需要用它將 Eve 安全地裝置在您家中。除您之外，沒有其他人擁有副本。

HomeKitのセットアップコードは安全な場所に保管してください。セットアップコードはEveをご自宅に安全に追加するために必要です。ご自身以外がコピーを持つようなことがないようにご注意ください。



eve degree 🌡️



Room • 房间 • 部屋:

Notes • 备注 • メモ:

.....

